



Инструкция по изготовлению молда -

1. Смешайте 2,5 Б и 2,5 С Азофт пакетика вместе (голубого и белого).
2. Примерно 1/5 количества смеси используйте чтобы обернуть трубочку таким образом, чтобы концы трубочки выступали из смеси - как Вы видите на видео <https://vimeo.com/67753192>. Оставшееся количество материала отложите в сторону - он пригодится, если Вы делаете и наружный молд. Если Вы делаете только внутренний молд, изначально используйте только половину указанного материала - один пакетик голубого и один пакетик белого азофта.
3. Введите трубочку обвернутую в смесь азофта в канал на 1 см глубины.
4. Слегка надавливайте на смесь азофта, чтобы смесь заполнила канал НО таким образом, чтобы ни трубочка, ни смесь не вошли в канал глубже чем 1 см. Глубже введенная трубочка или смесь могут повредить сделанную во время операции тимпаническую мембрану.
5. Маленький кусочек материала, который Вы отложили в самом начале, поможет Вам определить когда материал станет упругим в тоже время не меняет приданной формы. Если Вы делаете наружный молд - следуйте видео и расположите оставшийся материал вокруг наружного уха.
6. При создании наружного молда, соедините внутренний молд с наружным - как показано на видео, чтобы это было одно целое. Наружный молд должен выглядеть похожим на тот, который был сделан в центре врачами.
7. Когда маленький кусочек, оставленный для образца, затвердеет - молд можно снимать.
8. Использовать молд следуя рекомендациям оперирующих врачей.
9. Мыть молд с использованием воды и антибактериального мыла регулярно и/или по необходимости.
10. Вставлять трубочку в молд когда молд не в ухе, чтобы сохранить проход открытым.